



SK18	SK19	SK21	SK22	SK24	SK25	SK27	SK28
re g . I							
termostati	termostati	termostati	komunikacija	lokalno	termostati	termostati	komunikacija
3x1,5 (5X0,75)	1LYV 2X0,5	1LYV 2X0,5	UNIC'20x5 odvojeni upravljanje	3x1,5 (5X0,75)	1LYV 2X0,5	1LYV 2X0,5	UNIC'20x5 odvojeni upravljanje
re g . II							
termostati	termostati	termostati	komunikacija	lokalno	termostati	termostati	komunikacija
3x1,5 (5X0,75)	1LYV 2X0,5	1LYV 2X0,5	UNIC'20x5 odvojeni upravljanje	3x1,5 (5X0,75)	1LYV 2X0,5	1LYV 2X0,5	UNIC'20x5 odvojeni upravljanje

NAPOMENA:
 UZ SVAKI FAN COIL DOLAZI RELEJNA KUTIJA
 AKO JE POTREBNO LOKALNO NAMJEŠTANJE
 TEMPERATURE SPOJITI PROSTORNI TERMOSTAT
 PLOSNATIM KABELOM 8x014
 KADA JE 4-CIJEVNI SUSTAV KLIME SPAJAJU SE 2
 VENTILA.